

Welkom!

Bekijk hieronder onze verfwijzer die u zal helpen bij het uitkiezen van de juiste verf voor diverse toepassingen.

	Ondergrond	Omschrijving	Historex onderlaag	Lagen	Verdunnen met	Historex afwerklaag	Lagen	Verdunnen met		
BETON ook cement board en gipsplaten	Nieuw	o.a. muren, overige steenachtige ondergronden	Primex	1	nvt	nvt	Latex Acryl latex Mat/Zijdeglans Latex Interieur	2	max 5% water	
			Aqua Lak	1	5%	water	Aqua Lak	2	max 5% water	
	Eerder behandeld (onderlaag is alleen nodig als de oude laag vrijwel geheel is verwijderd)	o.a. muren, overige steenachtige ondergronden	Primex	1	nvt	nvt	Latex Acryl latex Mat/Zijdeglans Latex Interieur	2	max 5% water	
			Aqua Lak	1	5%	water	Aqua Lak	2	max 5% water	
	Nieuw, dekkend	vloeren, stoepen, opritten, betonnen traptreden	PU Vloer- en Stoepverf	1	10%	water	PU Vloer- en Stoepverf	2	max 5% water	
			PU Vloer- en Stoepverf	1	10%	water	PU Vloer- en Stoepverf	2	max 5% water	
HOUT	Nieuw, dekkend	wanden, plafonds, windveren, meubels, etc.	Houtmenie en/of Grondlak	1	max 5%	terpentine	Alkyd Hoogglans/Zijdeglans/Mat Rambo Interieur	2	max 5% terpentine	
			Grondlak	1	max 5%	terpentine	Aqua Lak	2	max 5% water	
			Aqua Lak	1	5%	water	Aqua Lak	2	max 5% water	
	Eerder behandeld, dekkend	(traditionele) houten vloeren	Grondlak	1	max 5%	terpentine	Vloerlak	2	max 5% terpentine	
			Grondlak	1	max 5%	terpentine	Vloerlak	2	max 5% terpentine	
	Nieuw, transparant	wanden, plafonds, windveren, meubels, etc.	Houtmenie en/of Grondlak	1	max 5%	terpentine	Alkyd Hoogglans/Zijdeglans/Mat	2	max 5% terpentine	
			Grondlak	1	max 5%	terpentine	Vloerlak	2	max 5% terpentine	
	Eerder behandeld, transparant (onderlaag is alleen nodig als de oude laag vrijwel geheel is verwijderd)	wanden, meubels, vloeren, deuren, etc	Rambo Impregnant	1 à 2	nvt	nvt	Vernis, Beits, Rambo Interieurlak	2	max 5% terpentine	
			Vernis/Beits	1 à 2	5%	terpentine	Vernis, Beits	2	max 5% terpentine	
			Vernis/Beits	1 à 2	nvt	nvt	Vernis, Beits, Rambo Interieurlak	2	max 5% terpentine	
	METAAL	Nieuw	Poorten, dievenijzer, daken, etc. - niet gegalvaniseerd	Zinkfosfaat	1	max 5%	terpentine	Alkyd Hoogglans/Zijdeglans Roof and Iron Paint	2	max 5% terpentine
				Zinkfosfaat	1	max 5%	terpentine	Aqua Lak (uitgezonderd daken)	2	max 5% water
Eerder behandeld		Poorten, dievenijzer, daken, etc. - niet gegalvaniseerd	Sigmacover 280	1	max 5%	thinner 91/92	Sigmadur 550	2	max 5% thinner 2106	
			Sigmacover 280	1	max 5%	thinner 91/92	Sigmadur 550	2	max 5% thinner 2106	
Nieuw		Poorten, dievenijzer, daken, etc. - gegalvaniseerd	Zinkfosfaat	1	max 5%	terpentine	Alkyd Hoogglans/Zijdeglans Roof and Iron Paint	2	max 5% terpentine	
			Zinkfosfaat	1	max 5%	terpentine	Aqua Lak (uitgezonderd daken)	2	max 5% water	
Eerder behandeld	Poorten, dievenijzer, daken, etc. - gegalvaniseerd	Sigmacover 280	1	max 5%	thinner 91/92	Sigmadur 550	2	max 5% thinner 2106		
		Sigmacover 280	1	max 5%	thinner 91/92	Sigmadur 550	2	max 5% thinner 2106		

ONS VERFSYSTEEM	Ons verfsysteem bestaat uit 3 stappen:	1. Voorbehandeling	2. Grondlaag aanbrengen	3. Afwerken
	1. Voorbehandeling 2. Grondlaag aanbrengen 3. Afwerken.	*Reinigen Zowel bij een nieuwe als eerder geschilderde ondergrond. Gebruik een zachte bezem en voldoende water, evt. wat Rambo reiniger/Progold Cleaner of soda toegevoegd (wij raden gebruik van zeep af)	Bij nieuwe objecten altijd, bij eerder behandelde oppervlakken indien nodig. Als het oppervlak in slechte staat verkeerd, is het aan te raden om na de voorbehandeling wel een grondlaag aan te brengen. Is de vorige laag nog vrijwel intact? Dan kunt u deze stap overslaan. Als de nieuwe kleur sterk afwijkt van de vorige, is het ongeacht de staat van de voorbehandelde ondergrond, aan te raden een grondlaag aan te brengen.	Eén laag is soms voldoende, maar bij twee lagen krijgt u de maximale bescherming. Wilt u een extra mooie afwerking? Dan kan een derde laag aangebracht worden. Houdt u wel rekening met de overschilderbaarheid voor u de een volgende laag aanbrengt. Heel lichtjes opschuren vergroot nog eens de duurzaamheid.
	Het eindresultaat van een schilderbeurt is sterk afhankelijk van de voorbehandeling van het te schilderen object. Besteedt daar voldoende aandacht aan.	*Opschuren Het is goed om de ondergrond iets op te ruwen, zodat de aan te brengen laag beter hecht. Door te schuren en evt. af te steken verwijdert u ook alle loszittende verflagen, of zelfs pleisterlagen bij betonnen muren. In dat geval vult u die ontstane oneffenheden op met Universele Plamuur, die u na drogen weer vlak afschuurt.	*Stofvrij maken Na het schuren blijft er natuurlijk een stoflaag op het oppervlak achter. Voordat u gaat schilderen, dient u deze laag natuurlijk te verwijderen. Dat kan met een vochtige lap, of met een tuinslang als het om grote oppervlakken gaat. Even laten drogen en u kunt aan de slag!	

Indien u nog vragen heeft helpt ons personeel u graag. Voor kleuradvies op locatie kunt u vrijblijvend een afspraak maken bij de infobalie.